

Mitgänger-Flurförderzeuge: Merkregeln für die tägliche Einsatzprüfung

Täglich vor Einsatzbeginn prüfen:



Das Gerät allgemein:

1. Schäden am Gerät
2. Untypische Betriebsgeräusche
3. Not-Aus-Funktion am Deichselkopf
4. Funktion der Hupe
5. Risse an tragenden Teilen (z. B. Hubmast)

Das Fahrwerk:

1. Zustand Bereifung und Laufrollen
2. Deichselsicherung gegen Herunterfallen
3. Bedienelemente am Deichselkopf
4. Wirksamkeit der Bremse
5. Funktion der Fußschutzleiste (falls vorhanden)

Die Hubeinrichtung:

1. Leckagen in der Hydraulik
2. Zustand der Hubketten
3. Zustand der Gabelzinken
4. Durchgriffsicherung am Hubgerüst

Bei festgestellten
Schäden auf sofortige
Abhilfe drängen!

Bestell-Nr. H051
2 · 10 · 3 – Stand: 01/26
www.bgetem.de