

Unterweisen

Transport und Verkehr

## Mitgängerflurförderzeuge (MFZ)

Arbeitshilfe für die betriebliche Unterweisung

# Auch Mitgängerflurförderzeuge müssen sicher betrieben werden

#### **Fakten**

Die Verletzungshäufigkeit – besonders der Füße – ist beim Umgang mit Mitgängerflurförderzeugen nach wie vor hoch. Bisweilen sind sogar schwere Unfälle zu registrieren.

Durch die Beachtung grundlegender und organisatorischer Verhaltensregelungen kann dieses Transportgerät unfallfrei betrieben werden.

### Welche Gefährdungen bestehen?

#### **Unfallschwerpunkte:**

- Fahrende verletzen sich selbst durch eigenes Anfahren oder Einquetschen zwischen Fahrzeug und Hindernissen
- Anfahren einer zweiten Person
- Verrutschende oder abstürzende Lasten

### Wie kann man sich schützen?

#### **Fahrende**

- Nur geeignete, unterwiesene und beauftragte Personen
- Sicherheitsschuhe und ggf. Schutzhandschuhe tragen
- · Gerät vor unbefugtem Gebrauch sichern

#### Mitgängerflurförderzeug

- Betriebsanweisung beachten
- Darf keine sicherheitstechnischen Mängel aufweisen

#### Tipp

Durch Abziehen des Schlüssels beim Verlassen wird das Mitgängerflurförderzeug vor unbefugtem Gebrauch gesichert.


### Sicherheitsrelevante Funktionen

Sicherheitsrelevante Funktionen vor Beginn einüben, z. B.:

 Bremsstellungen der Deichsel in oberer und unterer Position



- Anfahrschutzschalter am Deichselkopf (bei z. B. anhaltendem Drücken ist ein Rückspringen des Fahrzeuges möglich)
- Schnelle Bremsung, Fahrschalter kurz auf rückwärts tippen
- Gegenstrombremsung
- Eingriffsicherung am Hubgerüst



#### Stellung A: Fahrstellung

- Fahrstrom eingeschaltet
- · Bremse nicht betätigt

#### Stellung B: Stopp-Bremse-Notausschaltung

- Fahrstrom ausgeschaltet
- Bremse betätigt

### Tägliche Sicht- und Funktionsprüfung

### Ordnungsgemäßen Zustand der Schalter prüfen!

#### Allgemein

- Schäden am Gerät
- Antrieb
- Warneinrichtung

#### Fahrwerk

- Radschutz
- Deichsel-Lenkung
- Stellteile



#### Tipp

Der Aufkleber "Gabelstapler: Merkregeln für die tägliche Einsatzprüfung" kann unter www.bgetem. de bestellt werden.

#### Bremse

Not-Aus am Deichselkopf

#### Hubeinrichtung

- Hydraulik
- Lastaufnahmemittel
- Hubmastsicherung
- Hubketten, Hubseile



### Tragfähigkeiten beachten

Beim Fahrbetrieb müssen unterschiedliche Tragfähigkeiten bekannt sein und beachtet werden.

#### Insbesondere die Tragfähigkeit ...

 des Mitgängerflurförderzeuges (Lastdiagramm und Schwerpunkt der Last)

#### ... aber auch ...

- von Regalen, Galerien, Stapelgestellen (für die Last)
- der Verkehrswege (nur freigegebene Fahrwege benutzen)
- von Ladebrücken, Lukenabdeckungen





Das Tragfähigkeitsdiagramm gibt Aufschluss über die jeweils maximal zugelassenen Lasten.

### Last sicher aufnehmen

- Last mittig, möglichst längs und dicht am Gabelrücken aufnehmen
- Beim Fahren Last nicht höher als bodenfrei anheben
- Beim Ein- oder Auslagern an höheren Plätzen, z. B. Regalen, Mitgängerflurför-
- derzeug exakt vor dem Regal platzieren und mit angehobener Last nur vorsichtig und geradlinig ein- oder ausfahren
- Nicht unter angehobener Last aufhalten
- Lasten nicht durch Kollegen oder Kolleginnen während der Fahrt festhalten lassen
- Mitgängerflurförderzeuge sind für den Einsatz auf ebenen Fußböden konzipiert

# 0


Mitgängerflurförderzeuge
können auch
bei langsamer
Kurvenfahrt mit
angehobener
Last kippen,
z. B. bei zufälligem Berühren
des Anfahrschutzschalters
"verspringen"
oder wegen
Unebenheiten
des Bodens.

### Sicher und umsichtig fahren

- Schäden an den Böden melden
- Es dürfen keine Personen befördert bzw. auf- und abwärts bewegt werden
- Außerhalb der Fahrbahn gehen
- Möglichst Mitgängerflurförderzeuge mit zusätzlichem Anfahrschutz (Fußschutzleiste) benutzen
- Anfahrschutzschalter und die Abschaltung über die Deichselstellung schützen
- nicht komplett; Rangieren auf engem Raum vermeiden
- Bereits beim Absetzen der Lasten das Aufnehmen einplanen (Reihenfolge)
- Unzureichende Platzverhältnisse mit den Vorgesetzten besprechen
- Beim Fahren die Last nicht höher als bodenfrei anheben. Mitgängerflurförderzeuge wurden nur für den Einsatz auf ebenen Fußböden gebaut.



Sicherheitsschuhe tragen!



#### Bildnachweis:

Seite Mitte: Arbeiterin mit Hubwagen: ikonoklast\_hh/AdobeStock-65237934 Seite rechts oben: endopack/iStock-7170615

Weitere: BG ETEM

Mitgängerflurförderzeuge (MFZ)

Bestell-Nr. PU022-20 2 • 15 • 04 • 18 • 3

Alle Rechte beim Herausgeber.

Gedruckt auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft

#### Berufsgenossenschaft **Energie Textil Elektro** Medienerzeugnisse

Gustav-Heinemann-Ufer 130 50968 Köln Telefon 0221 3778-0 Telefax 0221 3778-1199

- www.bgetem.de
- facebook.com/bgetem
- youtube.com/diebgetem
- twitter.com/bg\_etem
- instagram.com/bg\_\_etem
- xing.to/bgetem
- in de.linkedin.com/company/bgetem
- www.bgetem.de/ganzsicher



Das passende Seminar zu diesen und weiteren Themen der Arbeitssicherheit finden Sie online in unserer Seminardatenbank.

www.bgetem.de Webcode 14363753